

WICHTIG Vor Gebrauch des Fräasers beachten!

Vielen Dank für den Erwerb eines neuen Fräasers von HAMBERGER COSMETIC.

Lesen Sie bitte diese Hinweise und die jeweilige Betriebsanleitung aufmerksam, da diese **wichtige Informationen** zur Sicherheit bei der Inbetriebnahme, Gebrauch und Wartung enthalten! Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch bzw. anderem Gebrauch als in der Gebrauchsanweisung beschrieben, **erlischt jegliche Garantie und Gewährleistung!**

- Nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Nicht von unautorisierten Personen bedienen lassen.
- Max. Wasserfüllstand beachten (darf nicht überschritten werden).
- Betreiben Sie den Fräser nicht ohne Wasser (betrifft nur Nassfräser).
- Verwenden Sie **ausschließlich destilliertes Wasser (auch nicht bei vorheriger Filterung durch handelsübliche Wasserfilter)**, oder ein spezielles Gemisch aus destilliertem Wasser und maximal 30% Alkohol. Falls das destillierte Wasser über längere Zeit der Umgebung ausgesetzt ist, können Fremdstoffe etc. hineingelangen. Das Wasser darf nicht mehr verwendet werden.
- Der Wasserbehälter (betrifft nur Nassfräser) sollte regelmäßig mit destilliertem Wasser ausgespült werden.
- Das Handstück sollte je nach Gebrauch mindestens einmal täglich gereinigt werden.
- Betreiben Sie den Fräser nicht ohne Staubsack (betrifft nur Trockenfräser).
- Sofern der Fräser äußerliche Schäden am Gerät oder am Stromkabel aufweist, senden Sie diesen bitte zur Reparatur ein.
- Positionieren Sie den Fräser dementsprechend neben dem Behandlungsbereich, dass sich das Handstückkabel nicht auf Zug befindet, um ein Ausreißen des Schutzschlauchs zu verhindern.
- Sofern eine Handstückmotorüberlastung vorliegt, erscheint am Display des Fräasers der Fehlercode „OL“. Nach wenigen Sekunden ist das Gerät wieder betriebsbereit (Überlastungsschutz).
- Sofern bei dem Handstück ein Defekt vorliegt, erscheint am Display der Fehlercode „HP“. Fräser muss eingeschendet werden.
- Bei Einsetzen eines neuen Staubsacks (betrifft nur Trockenfräser) schalten Sie das Gerät ab.
- Ein zeitgerechter Staubsacktausch (betrifft nur Trockenfräser) verlängert die Lebensdauer des Fräasers.
- Staubsäcke (betrifft nur Trockenfräser) sind Einwegartikel und nicht wiederverwendbar.
- Reinigen Sie den Fräser mit einem weichen, feuchten Tuch (Desinfektion - aber kein Spray), verwenden Sie kein aggressives Reinigungsmittel.

Unsere Serviceabteilung steht Ihnen bei etwaigen Rückfragen gerne zur Verfügung

+43 1 310 99 51-23

service@hambergercosmetic.at